COOKER TECHNOLOGY S.r.l
By
MAGIC COOKER

FRIGGITRICE ELETTRICA DA BANCO – FGT 9 LT

DEEP FRYER T 9 LT

ISTRUZIONI D'USO PER VERSIONE ELETTRONICA

INSTRUCTIONS ONIC VERSION

COOKER TECHNOLOGY S.r.l.
Via Migliara 45 n° 56/C, angolo Capograssa 04100 Latina (Italy)
e-mail: c.technology@magiccooker.net
web: www.cookertechnology.com
Tel. +39-(0)773-25.03.61
P.IVA: 02837040597

RoHS 2 2011/65/EU

Indice:

Istruzioni per l'uso 3
1.1 Premessa: 3
1.2 Descrizione funzioni e comandi: 4
1.3 Modalità operative: 5
1.4 Informazioni per il corretto utilizzo: 6

e – (*)Friggitrice elettrica

La friggitrice elettrica:

1) Corpo macchina in acciaio inox
2) Valvole di scarico
3) Spia verde “presenza rete”
4) Spia rossa “resistenza in funzione”
5) Display multifunzione
6) Interruttore generale
7) Sensore temperatura

Istruzioni per l’uso

1.1 Premessa:

Il modello standard della **Friggitrice Elettrica 9 Lt**, come descritto nel Manuale d'Uso e Manutenzione, è dotato di sistemi di gestione (termostato elettromeccanico, reset errori, timer, spie luminose per le segnalazioni operative e delle eventuali anomalie) con comandi semplici ed intuitivi. Nel presente allegato, tutte le operazioni necessarie al buon funzionamento sono sostituite da un microcomputer munito di display e tasti di selezione, quest'innovazione tecnologica sostituisce e migliora le prestazioni della **Friggitrice Elettrica 9 Lt**, consente inoltre di utilizzare al meglio le peculiarità già presenti nella precedente versione.

Attenzione: *non mettere in funzione la* ***Friggitrice Elettrica 9 Lt*** *senza aver letto le istruzioni sull'uso descritte nel Manuale d'Uso e Manutenzione.*

Display fronte macchina

1.2 Descrizione funzioni e comandi:

Il display multifunzione situato sul fronte macchina (consolle) ha quattro tasti di selezione e un indicatore alfanumerico, nella figura sono indicati:

a) **Mascherina** in materiale plastico con impresse le funzioni dei tasti di selezione. La mascherina è protetta da una lamina in policarbonato flessibile e isolante.

b) **Tastino ON/OFF** per l'accensione del microcomputer.

c) **Display alfanumerico** con indicazioni di stato. Nel display alfanumerico sono presenti:

- **°C** – Simbolo temperatura in gradi "Celsius";
- **°F** – Simbolo temperatura in gradi "Fahrenheit";
- **min** – Simbolo temporale in "minuti primi";

inoltre tre led luminosi di colore giallo e verde indicano il funzionamento del microcomputer.

d) **Tastino Timer** per la selezione del temporizzatore elettronico.

e) **Tastino + MIN** per l'incremento dei minuti prescelti per la frittura.

f) **Tastino – MIN** per il decremento dei minuti prescelti per la frittura.

Attenzione: *non rimuovere o danneggiare la lamina di protezione della mascherina. Nel caso in cui dovessero verificarsi segni di usura o fessurazioni, rivolgersi al nostro centro di assistenza, tracce di umido o la presenza di condensa all'interno della protezione possono causare corti circuiti e danneggiamenti agli apparati elettronici.*

1.3 Modalità operative:

- Inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente elettrica;
- Premere il pulsante **ON/OFF**(e6) dell'interruttore generale nella posizione **ON,** la spia luminosa si attiverà per segnalare il collegamento elettrico;
- Le spia verde(e3) accesa segnalerà che la macchina è sotto tensione. La spia verde(e3) rimarrà comunque accesa anche a seguito dello spegnimento del pulsante **ON/OFF** per segnalare la presenza rete;
- Nel **Display**(c) alfanumerico apparirà la numerazione **188.8** che segnalerà il funzionamento regolare della

friggitrice, qualsiasi altro valore indicherà una probabile anomalia;

- La sequenza successiva alla numerazione **188.8** è un puntino fisso nel penultimo decimale 000.0 che segnalerà il "pronto operativo";
- Premendo il tastino **ON/OFF**[(b)] in posizione **ON** si effettuerà l'accensione della macchina, nel **Display**[(c)] potranno apparire dei valori timer memorizzati dalla precedente accensione;
- La friggitrice è pronta per l'utilizzo ed è possibile memorizzare, se si ritiene necessario, il tempo previsto per la frittura inserendo la funzione **Timer**[(d)] mediante l'apposito tastino;
- Selezionando i tasti **+ MIN**[(e)] e **– MIN**[(f)] si memorizzeranno i tempi prescelti per la frittura;
- Quando la spia rossa[(e4)] si spegne, si è raggiunta la temperatura di lavoro;
- Successivamente spegnere l'interruttore generale (pos. **OFF**) situato nella consolle.

1.4 <u>Informazioni per il corretto utilizzo</u>:

La **Friggitrice Elettrica 9 Lt** nella versione elettronica deve essere utilizzata solo ed esclusivamente da personale formato e informato sul corretto utilizzo il quale deve essere a conoscenza delle istruzioni di base descritte nel **Manuale d'Uso e Manutenzione** fornito con la macchina.

Un uso improprio, o la mancata osservanza delle disposizioni inserite nel presente allegato, possono pregiudicare il normale funzionamento o nei casi più estremi danneggiare i circuiti elettronici.

COOKER TECHNOLOGY S.r.l.
By
MAGIC COOKER

Caratteristiche prodotto

Modello: **Friggitrice Elettrica Top**

Cod.: FGT 9 LT

Vasche: una in acciaio Inox

Cestelli: una in acciaio

Product Characteristics

Model: Top Electric Deep Fryer

Code: FGT 9 LT

Tank: 1 stainless steel tank

Basket: 1 steel basket

Dati Tecnici

Alimentazione:	220/230V~50Hz
Potenza:	2,8 – 3,5 Kw
Peso (a vuoto):	15 Kg
L x P x H:	300x475x425 mm
Capacità:	9 litri

Technical Data

Voltage Rating:	220/230V~50Hz
Power:	2,8 – 3,5 kW
Net weight:	15 Kg
L x W x H:	300x475x425 mm
Capacity:	9 liters

COOKER TECHNOLOGY S.r.l.

Via Migliara 45 n° 56/C, angolo Capograssa 04100 Latina (Italy)

e-mail: c.technology@magiccooker.net

Web: www.cookertechnology.com

Tel. +39-(0)773-250361

P.IVA: 02837040597