

# Lavaggio facile

1. Girare la rotella completamente nella direzione "up", portando la superficie di scorrimento al di sopra della lama.
2. Mettere l'affettatrice e l'accessorio in lavastoviglie.

**⚠ ATTENZIONE!** Girare la rotella completamente in direzione "up" prima di riporre lo strumento per proteggere la lama e le dita.

## La storia di Microplane®:

Dalla falegnameria alla cucina...

Per Microplane® la svolta è arrivata nel 1994 mentre una casalinga di Ottawa, Canada, preparava una torta all'arancia. Scontenta della sua vecchia grattugia, prese un nuovo utensile che il marito aveva portato a casa dal loro negozio di ferramenta: la raspa Microplane® per lavorare il legno. Fece scorrere l'arancia sulle sue lame e restò di stucco. Graziose scaglie di scorza scivolarono giù come fiocchi di neve. La scoperta che questo strumento da falegnameria potesse incidere meravigliosamente la scorza d'arancia gettò le basi del successo delle grattugie per alimenti Microplane®, che, in questo modo, non solo si sono conquistate un posto permanente in cucina, ma sono diventate un vero e proprio must.

Fin da allora le grattugie Microplane® si sono distinte dalle altre per il processo chimico brevettato negli Stati Uniti, utilizzato per fabbricare le lame ultra affilate.

